

安全上のご注意（必ずお守りください！）

気づかせメモ「カクミル」EM10

- 本機をご使用のときは、必ず本書および別添の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本書および別添の「取扱説明書」はいつでも取り出して見られる場所に保管してください。

本体に関する事項



警告

守らないと、火災・感電により死亡・重傷を負う原因となります。



禁止

- 本書および別添の「取扱説明書」に記載されていない取り扱いをしないでください。
- 分解、または改造しないでください。
- 踏む、落とす、叩くなどの圧力や衝撃を加えないでください。
- 水やその他の液体をかけないでください。
- 次の場所には置かないでください。
 - 直接日光の当たる場所
 - 暖房器具が近い場所
 - 高温多湿の場所
 - ほこりの多い場所
 - 結露しやすい場所
 - 静電気、電気ノイズ、強い磁気がある場所
 - 水やその他の液体がかかる場所



必ず実行

- 破損した場合は使用を中止して電池を取り出し、お買い上げ販売店または当社お客様相談室へ連絡してください。
- 本製品はマグネットを使用しています。マグネット部に、磁気カードなど磁気の影響を受けるおそれがあるものを近づけないでください。

電池に関する事項



警告

守らないと、重傷を負う原因となります。



必ず実行

- 長い間使用しないときは、電池を取り外してください。液漏れの原因となり、目や口に付着すると健康を害するおそれがあります。
- 電池の内容液が目、皮膚、口などに付着した場合は、すぐにきれいな水で十分に洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 外傷、変形の著しい電池は使用しないでください。電池が液漏れ、発熱、破裂を起こすおそれがあります。
- +と-を逆に使用しないでください。ショートにより、電池が液漏れ、発熱、破裂を起こすおそれがあります。



注意

守らないと、けがの原因となります。



必ず実行

- 安定した、平らな場所に置いてください。製品が落下し、けがを負うおそれがあります。また、製品の破損や誤作動の原因となります。