

#### 「就業奉行」は、株式会社オービックビジネスコンサルタントの登録商標です。

事前に「DATA連携ソフト CR51」で、社員マスタ設定が必要になります。 社員マスタ登録や社員証印刷設定は、「CR51 取扱説明書」をご覧ください。 ここでは「就業奉行」用の「データ設定」を説明しています。

### (1)「就業奉行」へのデータインポート

「タイムレコーダーCLR51」の打刻データを「DATA連携ソフト CR51」で変換します。 「就業奉行21」に変換済みデータをインポートします。

「就業奉行21」のインポート対象は、汎用データ受入「給与データ」の勤怠項目です。

※「就業奉行21Ver. Ⅲ」の画面をサンプルに説明します。

#### <DATA 変換ソフト CR51>



### 【注意事項】

①「DATA 連携ソフト CR51」の「社員番号」は、「就業奉行」の「社員番号」と一致するように設定してくだ さい。一致していないと「就業奉行」でインポートできませんので、ご注意ください。

②「就業奉行」のインストール時の初期設定状態をもとに説明しています。 「就業奉行」の設定の詳細は「就業奉行」マニュアルやヘルプをご参照ください。

### 「就業奉行」変換設定1

「タイムレコーダー出力形式の設定」



「メインメニュー」の「データ設定」をクリックします。

①「タイムレコーダータイプ [CLR51]」を選択します。

②レコードタイプの設定では、「1勤務1レコード」を選択します。

(注)「PCタイムレコーダ[CP10]」を選択すると、「レコードタイプの設定」は無効となります。

③出力データの種類は「カンマ区切り (CSV)」を選択します。

④時分進法は「60進法」を選択します。

⑤日付区切りは、就業奉行21シリーズは「設定なし」、VERP/iシリーズは「スラッシュ」を選択します。

⑥時分区切りは「ピリオド」を選択します。

⑦西暦桁数は「4桁」を選択します。

⑧「次へ」をクリックし、「「就業奉行」変換設定2」へ移行します。

## 「就業奉行」変換設定2

「1勤務1レコードタイプの変換設定」画面

		2005年11月11日(金)	$-\times$
	Time Recorder		
	データ設定		
	1動務1レコードタイプの変換設定		
	1日につき複数勤務を許可する		
1	○ 許可しない ○ 許可する		
	許可しないに設定した場合、1日複数勤務し	たデータはエラーリストに出力されます。	
	エラーリスト出力先		
2	C:¥Documents and Settings¥Owner¥デスクトップ	¥ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
	データ変換処理中に発生したエラー内容をCG	₩形式で出力します。	
	締め時刻		
3			
	24時から設定された締め時刻までは前日の勤	務としてデータ変換を行います。	
		④ 次へ 戻る	
	KING JIM	CLOCI	K <b>@</b> N

①「就業奉行」は1日1勤務が原則なので、「許可しない」を選択します。

②データ変換中に発生したエラーリストの出力先を指定します。※デスクトップ上に出力されることをお奨めします。

③「締め時刻」は0時なので、「0000」と入力します。

④「次へ」をクリックし、「「就業奉行」変換設定3」へ移行します。

## 「就業奉行」変換設定3

「タイムレコーダー打刻種別の変換設定」画面

								2006年03月03日(金)	
	Time F	Recorder							
		方孙宁							
	<u></u>	ク設定							
91	(ムレコーダー打刻種	重別の変換設定							
Û	フィールド数   12	- 変更							
	(2)				////	化二苯基苯化 医白	*/2.54		
	<u>NO A ヘッター</u> 1 WK01	ナーダラース	オ冒承号	古式		们数据定	補空無		
	2 RN01	11 Q Y A 9	11.貝留与 対象日付	文字列		(3)	THE PERMIT	0	
	3 RN02	CLR51	光路番号	文字列		3	前ゼロ※	ů l	
	4 RD01	CLR51	出勤時刻	文字列				ů	
	5 RD02	CLR51	退勤時刻	文字列		0	補完無	0	
	6 RD03	CLR51	外出時刻1	文字列		0	補完無	0	
	7 RD04	CLR51	戻り時刻1	文字列		0	補完無	0	
	8 RD05	CLR51	外出時刻2	文字列		0	補完無	0	
	9 RD06	CLR51	戻り時刻2	文字列		0	補完無	0	
	10 RD07	CLR51	外出時刻3	文字列		0	補完無	0	
	11 RD09	CLR51	展り時刻3	文字列		0	補完無	0	
(4)	2	任意		文字列		0		0	
	$\sim$								
Γ	フィールドの並び者	考え.				6	18 to 1		
							ッターなし	· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
								= 7	7
							π1	反る	
									_
	G JIM							CLOC	K – N

①運用いただいている勤務形態に合わせたフィールド数を設定します。

この例ではフィールド数は就業奉行21シリーズは「12」、VERP/iシリーズは「11」と設定し、「変更」 をクリックします。

②ヘッダーを設定します。ヘッダー名称は次項の「入力内容」を参照ください。

(注)大文字で入力してください。

③業務番号をご利用の場合のみ、桁数指定に就業奉行21シリーズは「3」、VERP/iシリーズは「4」を設定し、桁補完は「前ゼロ※」を設定します。この設定によって「就業奉行」の「勤務体系コード」と桁数と形式 をそろえます。

### (注)これ以外のフィールドは、「補完無」を設定します。「前ゼロ」と「前ゼロ※」の2つがあります。

④「就業奉行 21」と連携する場合には、最終列に必ず「ヘッダー」「フィールド」ともに空白を設定します。

⑤「ヘッダーあり」を選択します。

⑥「完了」をクリックし、「就業奉行」への変換設定が終了します。

入力	内容	(例)

No.	ヘッダー	データソース	フィールド	説明
	21/V ERP i			
1	MK01/EBAS001	社員マスタ	社員番号	就業奉行は10桁の社員番号が可能。
2	RN01/LTLT001	CLR51	対象日付	
3	21 シリーズ	CLR51	業務番号	就業奉行の「勤務体系コード」又は「事由コード」
	RN02			を使用する場合に設定します。
	または			タイムレコーダーCLR50の「業務番号」を就
	RN03			業奉行の「勤務体系コード」又は「事由コード」
				としてお使いいただけます。
	VERP/i シリース゛			タイムレコーダーCLR50の業務番号は01
	LTLT003			~99まで入力できます。
				就業奉行21シリーズの「勤務体系コード」は0
				01~999まで入力できます。
				就業奉行21シリーズの「事由コード」は001
				~999まで入力できます。
				出勤打刻の「業務番号」がデータとして取り込ま
				れます。
4	RD01/LTDT001	CLR51	出勤時刻	
5	RD02/LTDT002	CLR51	退勤時刻	
6	RD03/LTDT003	CLR51	外出時刻1	
7	RD04/LTDT004	CLR51	戻り時刻1	
8	RD05/LTDT005	CLR51	外出時刻 2	
9	RD06/LTDT006	CLR51	戻り時刻2	
10	RD07/LTDT007	CLR51	外出時刻3	
11	RD08/LTDT008	CLR51	戻り時刻3	
12		任意		VERP/i は設定不要

※ タイムレコーダーCLR51の一日の外出・戻り回数は各3回までです。

※ 「直行(出勤手入力)」「直帰(退勤手入力)」打刻は、エラーリストに表示されます。

※ 上記は入力例です。運用形態にあわせ設定してください。

「就業奉行」でインポートしない項目は、設定不要です。詳細は「就業奉行」のマニュアルをご覧ください。

※ 上記は就業奉行VERPの「OBC受入形式」での設定の説明です。任意の形式で受け入れる運用の場合に は就業奉行VERP/i側での設定が必要です。

# ●「就業奉行」からデータを取り込む

「就業奉行」で「DATA連携ソフトCR51」からエクスポートした月次データをインポートします。 ①月次データの受入

「就業奉行」の汎用データ受入処理でインポートします。

(随時処理-5.汎用データ受入)

蘇業奉行21 Ver.Ⅲ     終了の) オブション(の) へルプ(り)		
		10月
メインメニュー         通信         通信         第二、         1.後、	施時处理     1.データコピー発現       1.データコピー発現       2.処理状況初期化       3.翌年度更新処理       4.汎用データ作成       5.労用データ学ス       6.社員マスター移動       7.データ修復処理       8.プログラム更新処理	
		/12/01 13:13

「汎用データ受入」の「受入データ選択」で、就業データを選択し、「OK」をクリックします。

<mark>襚</mark> 载葉奉行21 Ver.Ⅲ		
終了(2) オブション(2) ヘルプ(出)		
F S V		
メインメニュー         ● 様 能         ● 様 化         ● 様 入 処 理         ● 様 予 処 理         ● 様 時 処 理         ● 0BC Netサービス         ● 0.終 7	随時免費       1.データコピー毎月       3.用デーク受入       2.処理状況:       ・翌年度更:       ・2.受入デーク選択       ・社員権額       ・配業デーラ:       4.汎用デー:       ○配業デーラ:       ダリ入れるデータを選択してきい。       5.洗用デー:       ジリ入れるデータを選択してきい。       6.社員マスター移動       7.データ修復処理       0.プログラム更新処理	
	05/12/01	1315

「汎用データ受入-就業データ」の受入元ファイル名で、受入月と変換データの保存先を指定します。 必要に応じ「処理済社員のデータも受け入れる」「受入済リストを印刷する」にチェックを付けてください。

<ul> <li></li></ul>		
F 5 V		
メインメニュー	随时关键	
·····································	<ul> <li>         「処理済社員のデータも受け入れる」         「受入済リストを印刷する         </li> </ul>	
<b>建</b> 度的处理	受入元ファイル名 C:¥Documents and Settings¥kje¥デスクトップ¥変換♪ 参照(B)	
Net OBC Netサービス ・ ・ ・ 終了		
	7.データ修復処理	
	8. ブログラム更新処理	
	05/1	2/01 13:17

「OK」押すとデータインポートを開始します。

<mark>虁</mark> 就業奉行21 Ver.Ⅲ		
総了(10) オブション(20) ヘルプ(11) F S V	]]	
メインメニュー ● 様 他 ● 導入処理 ● 減業管理 ● 随時処理 ● OBC Netサービス ■ 0.終了	度時差理       1.データコピー発現       2. 処理状況初期化       汎用データ受入- 紙業データ       3. 翌年鼎       (1. 汎用データの受入が除了しました。       4. 汎用データ受入       5. 汎用データ受入       6. 社員マスター移動       7. データ修復処理       8. ブログラム更新処理	
	05/12/01	13:18

「汎用データの受入が終了しました。」メッセージで受入が終了します。

1100	未設定												
í 禹	社員番号 氏 名		社	負順	未打刻	平成	17年 10月:	分 タイム:	カード 未	远理社員	10		
	100004				面 面	処	理済						
付曜	勤務体系	事由	出勤	退出	外出1	再入1	出勤時間	遅刻時間	早退時間	外出時間	普通残業	深夜残業	休出残業
)/01 ±	001:通常勤務	1:特休	9:00	18:00	10:00	10:15		-				-	
/02 日	001:通常勤務	0:通常											
/03 月	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45	į j		
/04 火	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
)/05 水	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
/06 木	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
/07 金	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
/08 ±	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
0/09 🗄	001:通常勤務	0:通常											
)/10 祝	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
)/11 火	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45	( )		
0/12 水	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
)/13 木	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
0/14 金	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
0/15 ±	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
0/16 日	001:通常勤務	0:通常											
0/17 月	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
0/18 火	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15		-	0:45			
0/19 7K	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
0/20 木	001:通常勤務	0:通常	9:00	18:00	10:00	10:15	7:15			0:45			
			<			>	4		101	1	<u> </u>	1	>
		合出勤	休出	特休	有休	欠勤	出勤時間	遅刻時間	早退時間	外出時間	普通残業	深夜残業	休出残業
			0.0	1.0	0.0	0.0	174:00	0:00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

②インポートしたデータは、タイムカード入力画面で確認します。