


# ライト付き拡大鏡 AM50

## 取扱説明書

**【使い方】** ご使用になる前に、レンズの保護フィルムを剥がしてください。


### Step 1

本体の表示を参考に、単4形アルカリ乾電池×3本をセットしてください。




### Step 2

【ライト点灯】ダイヤルを反時計回りに回すとカチッと音がして点灯し、回し続けると明るさが増します。  
【ライト消灯】ダイヤルを時計回りに回すとライトが暗くなり、カチッと音が鳴るまで回すとライトが消えます。



### Step 3

最適な拡大効果を得るには、対象から5～10cm程度、上で保持してください。



### 【安全上のご注意】

●本来の目的以外で使用しないでください。●レンズで太陽や強い光を絶対に見ないでください。失明の恐れがあります。誤って強い光をあてて皮膚や目に異常を感じた場合は、直ちに医師の治療を受けてください。●本体に無理な力をかけないでください。破損の恐れがあります。レンズが破損すると大変危険です。●次の場所での保管は避けてください。①お子様やペットの近く②極端な高温多湿・低温・直射日光のあたる場所③暖房機器や火などの熱源の近く④水中や水がかかる場所●電池の+と-を逆にして使用しないでください。ショートで異常反応を起こして、電池が液漏れ、発熱、破裂する恐れがあります。●本体を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。●電池はお子様が届かないように、手の届かないところで保管してください。誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。●電池から漏れた液が目に入った時は、失明などの障害の恐れがありますので、すぐに水道水などの多量の水で洗った後、医師の治療を受けてください。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害をきたす恐れがありますので、すぐに水道水などの多量の水で洗ってください。●使い切った電池はすぐに本体から取り出してください。使い切った電池を本体にセットしたまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池が液漏れ、発熱、破裂したり、本体を破損させたりする恐れがあります。●長期間本体を使用しない場合には、本体から電池を取り出してください。

### 【お取扱上のご注意】

●慣れないうちは、頭痛やめまい・歪みを感じる場合があります。使用中に不快感が生じた場合は、使用をおやめください。●本体を高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。●取扱説明書に記載された内容・仕様・デザインなどは、予告なく変更されることがあります。●単4形アルカリ乾電池×3本は別売りです。

販売元：

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー  
お客様相談室 ☎0120-79-8107

FAX からの場合 0120-79-8102  
携帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担  
受付時間：平日(月～金曜日)午前9:00～午後5:30

製造元：E-Tay Industrial Co., Ltd.

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号  
〒101-0031  
https://www.kingjim.co.jp/