

SR5500P

セットアップガイド

「テプラ」PRO SR5500P は、パソコンや iOS/Android 端末に接続してラベルを作成し、印刷します。本書では、Windows での Bluetooth[®] 接続の方法について説明しています。Mac OS または iOS/Android との接続については、当社ホームページ (<http://www.kingjim.co.jp/>) をご覧ください。

本機の使い方や機能については「SR5500P 取扱説明書」、アプリケーションの操作や動作環境については「PC ラベルソフト SPC10 取扱説明書」をご覧ください。

■インストールの前に

プリンタドライバのインストール手順は、パソコンとの接続方法によって異なります。
インストールする前にご利用になる接続方法を確認し、該当箇所の説明を参照してください。

接続方法	接続操作の概要
USB 接続	USB ケーブルで接続します。 設定手順：「PC ラベルソフト SPC10 取扱説明書」P.7 を参照してください。
Bluetooth [®] 接続	本機を Bluetooth [®] 機能のあるパソコンなどの機器と直接 Bluetooth [®] で接続します。 設定手順：アプリケーションのインストール後、本書掲載の手順で設定してください。

MEMO

- USB 接続の場合は USB 接続用の「KING JIM SR5500P」プリンタドライバ、Bluetooth[®] 接続の場合は Bluetooth[®] 用の「KING JIM SR5500P-BT」プリンタドライバが必要です。接続方法ごとにプリンタドライバをインストールしてください。
- Bluetooth[®] で接続できる機器は、Bluetooth[®] 機能のある Windows 8 以降の OS を搭載した Windows のパソコンや iOS/Android 端末です。
- PC 用 Bluetooth[®] アダプタは使用しないでください。

■アプリケーションのインストール

アプリケーションのインストールについては、「PC ラベルソフト SPC10 取扱説明書」(P.8 ~ P.10) で詳しく説明しています。「PC ラベルソフト SPC10 取扱説明書」を参照してください。

■プリンタドライバのインストール

アプリケーションのインストール後、プリンタドライバのインストールが始まります。

① パソコンの Bluetooth® 機能を有効にする




MEMO


Windows 10 の場合は、アクションセンターを開いて「Bluetooth」アイコンをクリックすることでも設定できます。パソコンによっては本体に Bluetooth® を有効にするスイッチがついていることもあります。Bluetooth® 機能を有効にする方法の詳細については、パソコンの取扱説明書や製造元のホームページをご覧ください。



② 機種を選択して、[次へ] をクリックする




③ [Bluetooth® 接続] を選択して、[次へ] をクリックする



MEMO


「USB 接続」を選択した場合は、このあとの画面による指示に従い本機を接続するだけでインストールが完了します。詳しくは、「PC ラベルソフト SPC10 取扱説明書」を参照してください。

④ 本体の電源を入れ、Bluetooth® LED の状態が“ゆっくり点滅”であることを確認する




⑤ [「テプラ」を検索してペアリングする] を選択して、[次へ] をクリックする

本機をすでにペアリング済みのときは「ペアリング済みの「テプラ」を使用する」を選択してください。



⑥ 「テプラ」選択画面で、ペアリングしたい「テプラ」を選択して、 [次へ] をクリックする




MEMO

- 使用する「テプラ」が見つからない場合 [再検索] をクリックすると、再度「テプラ」の検索をおこないます。
- 「テプラ」本体、パソコンの Bluetooth[®] が有効 (ON) になっていないと「テプラ」選択画面で「テプラ」が表示されません。必ず「テプラ」本体、パソコンの Bluetooth[®] を ON にしてください。
- 「Windows セキュリティ」の画面が表示された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックしてください。

⑦ インストール完了

MEMO

[プリンターとスキャナー] で、アイコン表示が以下の通りであれば、Bluetooth[®] 用のプリンタドライバが正常にインストールされています。



アイコンが表示されていない場合は、本機を Bluetooth[®] 接続で使用できません。再度、インストールプログラムを起動し、プリンタドライバのインストールをおこなってください。

■お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ販売店、「テプラ」取扱店または当社お客様相談室にお問い合わせください。

フリーダイヤル(全国共通) ナットクのパートナー
お客様相談室 ☎ **0120-79-8107**

FAX からの場合 0120-79-8102

携帯電話からの場合 0570-06-4759

※通話料お客様負担

受付時間：平日（月曜日～金曜日） 午前 9 時～午後 5 時 30 分

■最新情報については

「テプラ」に関する最新の情報は、当社のホームページをご覧ください。

ホームページアドレス <http://www.kingjim.co.jp/>

「キングジム」、「KING JIM」、「テプラ」、「TEPRA」、「テプラ」PRO は 株式会社キングジムの商標または登録商標です。

「Bluetooth®」は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

「Microsoft」「Windows」は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

「Mac OS」は Apple Inc. の商標です。

「Android」は Google.Inc の商標です。

その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。