

## 動作確認済み蛍光ペンについてのお知らせ

スタンドスキャナ「デスクショット」における動作確認済みの蛍光ペンは、以下の通りです。

メーカー	商品名	品番	インク色	対応
ゼブラ	蛍光オプテックス ケア	WKCR1-P	ピンク	○
		WKCR1-Y	黄	○
		WKCR1-BL	青	○
	蛍光スパーキー1	WKP1-P	ピンク	○
		WKP1-Y	黄	○
		WKP1-BL	青	○
トンボ鉛筆	蛍光マーカー 蛍coat80	WA-SC 90	ももいろ	○
		WA-SC 91	きいろ	○
		WA-SC 96	そらいろ	○
パイロットコーポレーション	蛍光ペンスポットライター2(ツイン)	SGFR-10SL-P	ピンク	○
		SGFR-10SL-Y	イエロー	○
		SGFR-10SL-L	ブルー	○
ぺんてる	蛍光ハンディラインS	SXNS15-P	ピンク	○
		SXNS15-G	イエロー	○
		SXNS15-S	スカイブルー	○
三菱鉛筆	プロパス・ネオ	PUS-105.13	桃	○
		PUS-105.2	黄	○
		PUS-105.48	空色	○

※ 対応している蛍光ペンの色は、ピンク・黄・青の3色です。

※ 切り取られる範囲は、蛍光ペンのラインの内側になります。(ラインは含まれません)

※ 撮影対象物の印刷がされていない部分にマーカーを引いてください。

※ 動作確認環境は下記の通りです。

撮影環境 : 一般的なオフィス環境  
 撮影対象物 : 新聞、コピー用紙  
 マーカー範囲 : 1辺5cmの正方形1つ  
 マーカーの線の太さ : 4.0mm  
 マーカー位置 : プレビューの中心にセット

※ 下記の環境では、マーカーモードが正常に動作しない場合があります。

- ・極端に暗い、もしくは明るい場所
- ・インバーター方式でない蛍光灯下
- ・電球色の照明下、その他特殊な照明下

※ 上記以外の蛍光ペンは、弊社では動作確認しておりません。

※ 蛍光ペンの仕様は各メーカーの都合により、変更されることがあります。  
 また、同じ品番でも製造時期などによって動作しない場合があります。

※ 上記動作検証は弊社にて動作確認した結果であり、弊社がお客様にすべての動作を「保証」するものではありません。

※ 各蛍光ペンに関するお問い合わせは各メーカー、または販売店にお願いします。

※ 記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。