


1

電池を入れる

1 電池カバーを開ける



2 電池を入れる

マイナスから入れる



3 電池カバーを閉じる

パチッ



2


準備する

1 電源が「切」になって
いることを確認する


2 音量を「小」にする




3 コードストッパーを本体から引き抜く



POINT

イヤホン部やコードで
はなくコードストッパー
をつかむ4 イヤホンコードを
伸ばす5 イヤホンコードの
長さを調整する

6 左右表示を確認する



7 両耳に装着する



続きは裏面▶

ご使用の前に

ピー音

は
故障や異常ではありません

ピー音とは

イヤホンと耳のすき間から漏れた音が
マイクに入ることで起きる
「ハウリング」という現象です。

ピー音を抑えるには


- イヤホンを耳に装着してから電源を「入」にしてください。
- 電源を「切」にしてからイヤホンを耳から外してください。
- 音量ダイヤルを「小」にしてください。
- イヤホンを片耳だけ使用していませんか？両耳に装着してご使用ください。
- 使用中にイヤホンに手を触れたり耳を手で覆ったりしないでください。
- イヤピースのサイズを確認し耳に隙間なく入れるようにしてください。

3 使用する

1 電源を「入」にする



電池の残量



通常動作です。



電池残量少。
お早めに電池を
交換してください。

ご注意



初めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を痛めことがあります。



電源が入ったままイヤホンを着脱すると「ピー音(ハウリング)」が発生する場合があります。



使用中に耳を覆うと「ピー音(ハウリング)」が発生する場合があります。

2 音量を調整する




音量バランスの調整

電池カバーの中にある「左右バランスダイヤル」を操作することで、聴こえ方に合わせて左右の音量バランスを調整することができます。



イヤピースのサイズ変更



イヤピースのサイズを変更することができます。詳しくは別紙の取扱説明書をお読みください。

4 使い終わったら


1 音量を「小」にする




2 電源を「切」にする




3 両耳からイヤホンを外す



4 コードストッパーをスライドさせる




5 コード収納スペースに巻き付ける



POINT

イヤホンコードが溝に収まるように巻きつけます。
イヤホンコードを強く引っ張らないでください。断線するおそれがあります。

6 コードストッパーでイヤホンを固定する



詳しい使い方は
別紙の取扱説明書を
お読みください。