

# **HYK150**


## **アップデート V1.0.3**

### **【SIMカード(GS-1/GS-3)対応】**

#### **■概要**

オプションの本機専用グローバル対応SIMカード(GS-1/GS-3)をご利用の場合、こちらの案内を参考にネットワーク設定をしてください。

# SIMカード(GS-1/GS-3)対応に関する説明 ①




HYK150を「V1.0.3」にアップデートしてください。



本機の電源を切り、本機専用SIMカード(GS-1/GS-3)を本機のSIMカードスロットにセットしてください。




本機の電源を入れ、「言語選択画面」→「設定アイコン(歯車マーク)」をタッチしてください。



「ネットワーク設定」をタッチしてください。



「モバイルデータ通信接続設定画面はこちら」をタッチしてください。



「モバイルデータ」をオンにしてください。



オプションの本機専用SIMカード(GS-1/GS-3)をお使いの場合は、モバイルデータ設定の「ローミング」設定もオンにしてください。

※オンにしないと使用することができません。このSIMカードについては、ローミング設定をした場合でも追加のローミング費用は発生しません。




「アクセスポイント名」をタッチしてください。

## SIMカード(GS-1/GS-3)対応に関する説明 ②



「デフォルトにリセット」をタッチしてください。



「tata」のAPNが表示されるので、選択してください。

※本機のSIMカードスロットに本機専用SIMカード(GS-1/GS-3)が  
セットされていないと表示されません。

↓

SIMカード(GS-1/GS-3)が使用可能になります。