

# boogie board™ papery

ブギーボード ペーパリー

## 専用スタイラス (BB-18ST)

本製品はBoogie Board paperyシリーズ専用のスタイラスです。Boogie Boardの他機種やその他のあらゆる電子メモパッド製品では使用できません。

## 各部の名称



外形寸法 約Φ12×154(H)mm(クリップ除く)

質量 約13g(電池を含まず)

消去回数 約10万回消去可能(電池交換式)

セット内容 スタイラス、単6形アルカリ乾電池(AAAA)

2本セット済み、取扱説明書(保証書付)

※同梱の電池は工場出荷時に入れていますので、寿命が短くなっている場合があります。

## 専用スタイラス 電池交換の方法

電池交換の際は、単6形アルカリ乾電池(AAAA)を2本ご用意ください。

※電池が消耗するとスタイラスの消去部を別売のBoogie Board papery本体の消去スペースに当てても画面を消去できなくなります。

1. ネジの頭が見える位置にクリップを回転させます。



2. プラスドライバーでネジを緩めます。




3. 矢印方向にスタイラスの電池ボックスを開きます。



4. 単6形アルカリ電池(AAAA)を2本交換します。


※電池の+-の向きに注意してセットしてください。



5. 矢印方向に閉じてスタイラスを組み立てます。



6. プラスドライバーでネジを締めます。



7. クリップを回転させて元の位置に戻します。



- ① 電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに水道水などの多量のきれいな水で洗い流してください。
- ① 使い切った電池はすぐに本製品から取り出してください。使い切った電池を本製品に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、本製品を破損させるおそれがあります。
- ① 長期間本製品を使用しない場合には、本製品から電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を漏液させたり、本製品を破損させるおそれがあります。
- ⓪ 本製品を分解、または改造しないでください。事故や故障の原因になります。

## お取り扱い上の注意

- 本製品を無理に折り曲げたり、踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあります。
- 材質の性質上、使用や保管の状況により変色や変形するおそれがあります。
- 本製品は、防水仕様ではありません。水がかかるところや、水中で使用しないでください。故障の原因になります。
- 使用環境 10℃～40℃、保存環境 -10℃～60℃、直接日光の当たる場所でのご使用・保管はおやめください。
- 本製品を拭く際は、乾いた柔らかい布をお使いください。化学薬品は使用しないでください。
- 本製品、電池は直接日光、高温多湿、磁気や振動、ホコリなどを避けて冷暗所に保管してください。
- あくまで付属の電池は動作確認用です。流通経路の中で自然放電し、容量が少なくなっているおそれがあります。動作がされない場合は、新品の電池に交換してください。
- 寿命となった電池を捨てるときは、定められた条例に従って廃棄してください。
- 本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- 取扱説明書に記載された内容・仕様・デザインなどは予告なく変更されることがあります。

小さな部品などの誤飲防止のため、必ず小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
- その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- キングジム、KINGJIMは株式会社キングジムの登録商標です。

### 【別売品のご案内】

- ・Boogie Board papery Sサイズスターターセット 2枚アソート (BB-18S-S2A)
- ・Boogie Board papery Sサイズ追加シート 3枚アソート (BB-18S-X3A)
- ・Boogie Board papery Mサイズスターターセット 2枚アソート (BB-18M-S2A)
- ・Boogie Board papery Mサイズ追加シート 3枚アソート (BB-18M-X3A)

詳しくは当社ホームページをご覧ください。

※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 安全上のご注意・・・必ずお守りください！

本製品をご使用の際は、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ⓪ 表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ① 表示は必ず実行していただきたい「強制」内容です。

**危険** この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危害が想定される」内容を示しています。

- ① 電池はお子様が進み込まないように、手の届かないところに保管してください。誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- ① 電池から漏れた液が目に入ったときは、失明などの障害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。

**警告** この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

- ⓪ 電池の+と-を逆に使用しないでください。ショートで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- ⓪ 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池など混ぜて使用しないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- ⓪ 指定している電池以外を使用しないでください。
- ⓪ 電池は絶対に充電しないでください。漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

お客様相談室 ☎0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759 (通話料お客様負担)

## 株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031

<https://www.kingjim.co.jp/>