

## DNH11 SDカード動作確認一覧表

メーカー	SDカード	SDHCカード			
	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Toshiba	○	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○
Sandisk	○	○	○	○	○

## DNH11 SDカード動作確認一覧表（「PC接続モード」使用時）

### ■Windows

メーカー	SDカード	SDHCカード			
	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Toshiba	○	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○
Sandisk	○	○	○	○	○

### ■Mac OS

メーカー	SDカード	SDHCカード			
	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
Toshiba	-	-	○	-	○
Panasonic	-	-	○	-	○
Sandisk	○	-	○	-	○

※ 上記以外のmicroSDメモリーカードは、弊社では動作確認しておりません。

※ microSDメモリーカードの仕様は各メーカーの都合により、変更されることがあります。

※ 上記動作検証は弊社にて動作確認した結果であり、弊社がお客様にすべての動作を「保証」するものではありません。

※ 各microSDメモリーカードに関するお問い合わせは各メーカー、または販売店にお願いします。