

1 Start!

名刺をセット

名刺の向きに注意して差し込み、
名刺が自動的に引き込まれるまで
軽く押さえたままにしてください。



9 登録完了! Goal!



検索方法 は裏面へ

2 名刺がセットされた
ことを確認して Enter

※スキャンが始まります。

ダイアルを
回して選択

Enter 決定

3 画像を確認／編集
→ OK を選択して Enter4 インデックス(あ、い、う…)
を選択して Enter

「キングジム」であれば「き」(行)または
「K」などを選びます。

名刺のスキャンと
登録方法

MEQRU

クイックガイド

5 インデックス内のグループ
を選択して Enter

インデックス内にグループが登録されて
いる場合は、この画面が表示されます。

8 お気に入り内の登録
位置を選択して Enter

お気に入り内に名刺が登録されて
いる場合は、この画面が表示されます。


※お気に入りに登録しておくと「お気に入りモード」で検索ができます。

7 お気に入りに
登録する場合は Yes を
選択して Enter6 グループ内の登録位置を
選択して Enter

グループ内に名刺が登録されてい
る場合は、この画面が表示されます。

5つの検索モードと検索方法

ME@RU クイックガイド



スクロールモード



すべての名刺を検索

グループモード



グループを選択

※各グループの先頭名刺のみ表示



グループ内の名刺を検索

インデックスモード



インデックス(あ、い、う….)を選択



グループを選択



グループ内の名刺を検索

お気に入りモード



お気に入りに登録した名刺のみを検索

登録日モード



登録日順にすべての名刺を検索