



エレベーター用防災チェアー EVC100


取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に必ずお読みの上、大切に保管してください。




目次

各部の名称・仕様	1
設置のしかた	2
使いかた	3～4
点検のしかた	5～6
非常用物資内容品リスト	7



設置業者の方へ

各部名称・仕様



■材質／仕上げ


- トイレボックス・収納ボックス:
スチール／塗装
- シート・脚:天然木／ウレタン塗装

- 不足分は別途で用意ください。飲料水や長期保存食品などの追加をおすすめします。
- 内容品の追加や変更などをおこなった場合は、7ページ「非常用物資内容品リスト」にご記入ください。

セット内容

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ 非常用簡易トイレ (汚物収納袋+抗菌性凝固剤) | 10回分 (5回分×2袋) |
| ☐ ポケットティッシュ | 4個 |
| ☐ 目隠しポンチョ | 2個 |
| ☐ 耐震用接着マット | 6枚 |


商品図



単位:mm


設置のしかた

設置方法は「耐震用接着マット(付属品)による貼り付け」と「ビス固定(別途ご用意ください)」からお選びいただけます。



耐震用接着マット貼り付け固定


付属の耐震用接着マットを収納ボックス底面に貼り付けて固定します。
詳しくは耐震用接着マットに記載の使用方法および注意事項をお読みください。





耐震用接着マットは粘着面が汚れた場合、水洗いして乾かせば何度でも貼り直しができます。
紛失や破損をしてしまった場合、ホームセンターなどで同等品をお買い求めください。

ビス固定

収納ボックスには壁面固定用のビス穴(Φ6)が2箇所、床面固定用のビス穴(Φ6)が3箇所あります。
(穴位置は1ページ商品図でご確認ください。)
設置するエレベーターに合ったビスを別途ご用意いただき、固定してください。




使いかた




非常用物資の取り出しかた

非常用物資は収納ボックス内に入っています。座面・取手部を持ってトイレボックスを真っすぐ持ち上げ、収納ボックスから取り外します。



非常用物資の使い方については各説明書をお読みの上、正しくお使いください。



非常用トイレなどの
非常用物資は下段に
入っています


非常用トイレとしての使いかた

- ① トイレボックス部を取り外し、収納ボックスから「非常用トイレ」を取り出します。
- ② 便器部内に非常用トイレの袋を入れ、トイレボックス上部を覆うようにセットします。
- ③ 用を足した後、凝固剤をふりかけます。


- トイレ使用時の目隠しとして簡易ポンチョもご活用ください。
- 非常用物資の使い方については各説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 使用後は非常用トイレ袋の口を固く縛り、可燃ごみとして処分してください。

■トイレボックスは単体でも使用できます。

収納ボックスはエレベーターに固定されていますが、トイレボックスは分離させることで方向性なく使用できます。



注 意




トイレボックス単体で使用する場合は収納ボックスにセットされている状態に比べて不安定なため、上に立ったり、無理な姿勢での使用はしないでください。

点検のしかた

いざという時に「内容品がない」「利用できない」という事態にならないように、日常及び定期的に点検を行ってください。

日常点検




■ロック解除ボタンが押し込まれていませんか？

ロック解除ボタンが押し込まれた状態の場合、不用意に内容品を取り出したり、トイレが使用されているなど、何かイタズラなどをされた可能性があります。
その場合は、定期点検と同内容の点検を行ってください。

定期点検

ロック解除ボタンを押し込んでロックを解除し、下記内容の点検を行ってください。



■非常用物資は全て揃っていますか？

七ページ「非常用物資内用品リスト」に記載されているものが全て揃っていることをご確認ください。

- 非常用食料・非常用飲料水など賞味（消費）期限のあるものを追加している際には、次回点検予定日まで期限内であるかご確認ください。

■注意紙が入っていますか？


非常用物資の取り出し方を記載した注意紙です。シートを取り外したときに、目につくように入っていることをご確認ください。

■使用説明シールは剥がれていませんか？


このシールは、いざという時、ご使用になる方に使用方法を説明するものです。
確実に貼り付けられていることをご確認ください。

- シート裏の使用説明シールには、管理者の連絡先が記入できます。


ロックのしかた



- 1** ロック解除ボタンを押し込んだ状態で位置決めピンを位置決め穴に差し込み、シートを取り付けます。



- 2** 点検口のフタ固定ネジ(4本)を外し、フタを取り外します。



- 3** ロック解除ボタンのA部を押してロックし、再度点検口のフタを取り付けます。

左図のように確実にロックされていることをご確認ください。

KOKOBOは、くらしとところに寄り添う、株式会社キングジムの防災ブランドです。

- 本来の用途以外に使用しないでください。事故やけがの原因となる場合があります。
- 改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- キングジム、KING JIM、KOKOBOは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。

お客様相談室
☎0120-79-8107
携帯電話からの場合 0570-06-4759
(通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
<https://www.kingjim.co.jp/>

非常用物資内容品リスト

点検する方はリストにある非常用物資が全て揃っていることをご確認ください。

- ご購入時は①～③が収納されています。
- 内容品の追加や変更などをおこなった場合は下表に記入してください。
- 非常用食料・非常用飲料水など賞味(消費)期限のあるものを追加している際には、次回点検予定日まで期限内であるかもご確認ください。
- 必要に応じ、このページをコピーしてご利用ください。

No.	品 名	数量	点 検 日 (年／月／日)				
①	非常用簡易トイレ(5回分1パック)	2					
②	ポケットティッシュ	4					
③	目隠しボンチョ	2					
④							
⑤							
⑥							
⑦							
⑧							
⑨							
⑩							
⑪							
⑫							
⑬							
⑭							
⑮							
⑯							
⑰							
⑱							
⑲							
⑳							
㉑							
㉒							
㉓							
㉔							
㉕							