Latuna

取扱説明書／保証書

わんにゃん自動給水器

WaClear（ワクリア）


犬用・猫用

使い方は動画にて分かりやすく解説

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品は、屋内ペット飼育用フィルター式自動給水器です。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。


・第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
・この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
・本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

各部の名称



製品仕様

品名	自動給水器
品番	L-26000
サイズ	約 30x14x12cm
本体重量	約 770ｇ
電源	USB AC アダプター
定格電圧	5V
定格消費電力	2W
USBAC アダプター	出力 5V 1A
コードの長さ	約 1.5m
材質	〈本体〉ABS 樹脂〈フィルター〉高密度フィルター , ヤシガラ活性炭 , イオン交換樹脂
タンク容量	3Ｌ（MAX 値：2.5Ｌ）





安全上のご注意　ご使用の前によく読んでください

この取扱説明書には、下記のマークを付けています。

拡大損害および器具損傷が予想される事項　禁止行為　分解禁止

ぬれ手禁止　必ず行う　差し込みプラグを抜く

⚠ 警告（けいこく）　重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害	
⃠	●本書記載以外の用途に使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。	
⃠	●分解、改造しない。	火災、感電の原因になる。	
⃠	●屋外で使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。	
⃠	●直射日光のあたる場所、ほこりや湿気の多いところでは使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。	
⃠	●幼児の手の届く範囲で使用しない。	感電、ヤケドの原因になる。	
⃠	●ポンプは水中専用のため、空気中で動作させない。	発火、破損の原因になる。	
❗	●水平が保たれる安定した場所に設置する。	転倒し、感電、故障の原因になる。	
⃠	●不安定な場所や傾斜した場所に置かない。	転倒し、感電、故障の原因になる。	
ACアダプター・コンセント・電源コードについて			
⃠	●差し込みプラグ、ACアダプタ、コンセントは濡らさない。 ●プラグとジャックの接続部は濡らさない。	火災、感電の原因になる。	
⃠	●たこ足配線はしない。	火災、感電の原因になる。	
⃠	●ACアダプターは濡れた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。	
⃠	●日本国内AC100Vの電源以外では使用しない。	火災の原因になる。	
⃠	●コードを傷める行為（曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど）はしない。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。	
⃠	●付属のACアダプター以外のアダプターは使用しない。	火災、故障の原因になる。	
⃠	●ACアダプターは熱くなりやすいので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおったり包んだりしない。	火災、器具損傷の原因になる。	


⚠ 注意（ちゅうい）　ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害	
❗	●子供に操作、セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	火災、器具損傷の原因になる。	
⃠	●本体、ACアダプターを高所から落下させたりぶつけるなど、強い衝撃を与えない。	火災、感電の原因になる。	
⃠	●電気製品のそばや上に置かない。	火災、器具損傷の原因になる。	


使用方法

詳しい使用方法は動画で説明しています。こちらからご覧ください。


1 本体から、「フィルター」「ワイヤレス給電器」「ポンプ」「ポンプシリンダー」を取り出します。




2 ワイヤレス給電器・アダプタ以外の部品をすすぎ洗いします。フィルターは袋から出してください。




※フィルターもご使用前によくすすぎ洗いをしてください。




3 タンクに「コードレスポンプ・ポンプ用スポンジ」と「ポンプシリンダー」を図のようにセットしてください。






※設置する向きにご注意ください。
ポンプ用スポンジが外側になります。

4 タンクに水を入れます。



※コードレスポンプ水位センサーよりも**上に**水を入れてください。

※センサーより水位が下の場合、コードレスポンプは自動でとまります。




5 水受け下層にフィルターを図のように設置してから水受け上層をはめます。

※フィルターは、手順2のときに、あらかじめ水ですすいでください。

※フィルターの効果を最大限発揮させるためフィルターは、**本体の丸みのある壁へぴったり(➡方向)寄せてセット**してください。






※**ラインがある面を上**にし、セットしてください。

6 電源コードをつなぎ、図のように設置します。

1. アダプタとワイヤレス給電器をつなぎます。
2. ポンプがワイヤレス給電器の真上にくるようにベースタンクをワイヤレス給電器にのせます。



※本体に電源ボタンはありません。
アダプタをコンセントに差すと同時に電源が入ります。

水が湧き出てきたら設置完了です。


もし水が出てこないときは… ▶ 故障かな?と思ったらへ

各部分のお手入れ方法

■ ポンプ

・ポンプシリンダー部分を綿棒や付属のブラシなどで洗う。
・ポンプ用スポンジを外して洗う。

※ポンプ用スポンジ:清掃しても汚れが取れない場合は交換してください。



■ タンク・各種部品

・薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄してください。
・お手入れ後はよくすすいでからご使用ください。

清潔を保つために**1週間**に1度は行ってください。
夏期は**2日**に1度の洗浄をおすすめします。



■ フィルター

・常に清潔な水を飲んでいただくため、ゴミなどはつまんで取るか洗い流してください。
・ペットの数や汚れに応じて適切に交換用フィルターを使用して下さい。
・目安として約2〜4週間程度で交換してください。

専用フィルター▼

故障かな？と思ったら

症状	点検	処置
水が出ない ※右記内容でも解決しない場合、カスタマーサポートにご連絡ください。	最低水量に達してますか？	・水を追加してください。
	本体が通電してますか？	・電源コードが抜けてないか ・正しくさされているか 確認してください。
	ポンプが正しく設置されていますか？	詳細はこちらを参照ください。
	ワイヤレス給電器が正しく設置されていますか？	
ポンプが動かない ※右記内容でも解決しない場合、カスタマーサポートにご連絡ください。	ポンプを取り出しお手入れを行ってください。	
水があふれてくる	フィルターが他のもので覆われていませんか？	
	水受けは正しく設置されていますか？	
	フィルターにヌメリはありませんか？	・しっかりと洗浄を行ってください。 または、フィルターを交換してください。
水が少ししか出ない／ポンプから音がする	ポンプや水受け、フィルターは正しく設置されていますか？	・タンク内の水位は適切ですか？ ・ポンプの内部に異物はありませんか？
フィルターがすぐピンク色になる	周囲の温度が高い・日が当たる・ペットのお口の常在菌・周囲にカビがあるなどが考えられます。	
	・水の交換頻度を多くする ・周辺環境をより清潔にする ・ポンプのお手入れなどでヌメリを取り除いてください。	
タンク内にヌメリがある	夏場やご使用環境によりヌメリが発生しやすい場合は毎日水の交換とフィルターの洗浄を行ってください。 汚れが目立ってきたときは早めのフィルター交換をお願いいたします。	

よくある質問

質問	回答
水の音「チョロチョロ」と音がするのですが、なぜですか？	フィルターを逆さに入れている可能性があります。線２本凹みがある方を上に入れて下さい。 また、ご使用前にフィルターを軽く水洗いしてからご使用下さい。
モーターから異音がします。なぜですか？	ポンプ内のプロペラを確認の上、掃除をして下さい。 詳しいポンプのお手入れ方法は、動画にて説明しております。 裏面QRコードよりご参照下さい。
部品が壊れたかも？どうしたら良いですか？	メーカー保証が購入日より1年間ございますので、症状を記載の上、カスタマーサポートへお問い合わせ下さい。誠心誠意対応致します。
水の中に黒い粉が混じっていますが、これは何ですか？	活性炭の微細粉です。ペットには無害です。フィルターを揺すり洗いしても活性炭の黒い粉が沈殿したりタンクに付着する場合、再度フィルターを流水でよく洗ってください。


その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、当社のカスタマーサポートにお問い合わせください。
安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。

その他よくある質問はこちら

組み立て方などの使用方法を動画にて詳しく解説

- 組み立て
- 使用方法
- 水受け取り外し方
- モーターのお手入れ方法

など…



WaClear専用フィルター はこちら

交換用フィルター（セット）

交換目安：2〜4週間

※ポンプ用スポンジもこちらよりご購入いただけます

本取扱説明書の内容は、
予告なしに変更になる場合があります。

株式会社キングジム
〒101-0031 東京都千代田区東神田二丁目10番18号
E-mail: info@latuna.jp

**その他お困り事などがございましたら
各お買い上げモール店舗もしくは
E-mailよりご連絡ください。**

E-mail: info@latuna.jp→