Latuna

家庭用

取扱説明書

保証書付

コンパクトキッチンスケール

型式：L-3300

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書は保証書を兼ねています。すぐにお手にとれる場所に保管し、紛失しないようご注意ください。

●製品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なしに変更することがあります。
●本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。
●本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●本製品は、日本国内専用です。This product is for use only in Japan.
●Latuna、KING JIMは株式会社キングジムの登録商標です。

⚠ ご使用になる前に

- 本製品には、衝撃から保護するための透明カバー（大・小）が2枚付属しています。どちらも外してからご使用ください。
- 計量皿の表面には保護フィルムを貼り付けております。ご使用の際には、必ず保護フィルムを剥がしてご使用ください。
- 電源がつかない場合は、電池の向き・新品への交換が済んでいるか、今一度ご確認ください。
- 電源ボタンを押してから、約3秒後に「0g」が表示されます。

安全上のご注意 必ずお守りください！

本書では、お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。
ご使用のときは必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

⃠は、してはいけない「禁止」の内容です。

❗は、必ず実行していただきたい「強制」の内容です。

⚠ 警告

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

- ⃠ 電池は火中に投じないでください。破損してけがをするおそれがあります。
- ⃠ 分解や改造は絶対にしないでください。破損や感電、けがの原因となります。
- ⃠ すきまや穴に指を入れないでください。また、幼児に絶対さわらせないでください。指が入ってけがをするおそれがあります。

⚠ 注意

この表示を守らずに、誤った使い方をすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- ❗ 本製品は、ご家庭での使用を主な目的としています。
  品物の売買取引など、業務用としてはご使用いただけません。
- ❗ 充電式の電池は使用しないでください。
- ❗ 電池は極性（⊕・⊖）通りに入れてください。
- ❗ 新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。
  液漏れ、発熱、破裂などをおこし、破損やけがの原因となります。
- ❗ 直射日光の当たる場所や高熱発生器具（電子レンジ・オーブンなど）の近くでのご使用は避けてください。

取り扱いについて

この内容を守らないと本製品の破損や故障の原因になります。
また、測定精度が低下してしまうためご注意ください。


- 長期間使用しない場合は、電池をはずし保管してください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 温度変化の激しい場所での保管は避けてください。また、湿気の多い場所や水気のあるところに置かないでください。
- 保管する際は、計量皿の上にものをのせるなど、本製品に負担をかけないでください。
- 本体の汚れは、水洗いせずスポンジか柔らかい布に中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた柔らかい布で拭いてください。
  ベンジン、シンナー、漂白剤などは使わないでください。


はかりについて

- 硬く平らで振動のないところで測定してください。
- 空調の風が直接当たらない場所でご使用ください。
- 10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- 高温・低温の計量物を直接計量皿に載せないでください。
- 本製品は精密な測定を行うため、磁石を測定皿や本体に近づけないでください。磁場の影響により、測定精度が損なわれる可能性があります。
- 電磁波を発生する機器（IH調理器、電子レンジ、携帯電話など）の近くでのご使用は避けてください。
- 測定する際は少し多めに載せて、あとから減らしてください。
  （目安：載せはじめから1秒以内に最小表示以上を載せる）
- 測定する際は、過剰な重量を計量皿にのせないようにしてください。

禁止	**Ⓜボタンを長押しすると、工場設定が変更され、正確に計測できなくなるおそれがあります。万が一長押ししてしまった場合は、電池を抜いて強制終了いただくか、下記メールアドレスまでご連絡ください。** **【問い合わせ窓口】info@latuna.jp**

各部の名称





A	計量皿
B	電源ボタン
C	Mボタン
D	表示部
E	PCSボタン
F	Tボタン/ゼロ表示ボタン
G	電池ふた
H	透明カバー（大・小）

付属品の確認


下記の付属品が同梱されているか、ご確認ください。

付属品名	数量
□ お試し用乾電池	2本
□ 取扱説明書（保証書付）	1部
□ 透明カバー（大）	1枚
□ 透明カバー（小）	1枚

・透明カバー（大・小）はどちらも外してからご使用ください。
・計量皿の表面には保護フィルムを貼り付けております。
　ご使用の際には、必ず保護フィルムを剥がしてからご使用ください。
・電源がつかない場合は、電池の向き・新品への交換が済んでいるか、
　今一度ご確認ください。

電池の入れ方

■本体裏の電池ふたを開け、右図のように単4形乾電池を極性「⊕・⊖」を確認して正しく入れてください。
入れる方向を間違えると液漏れなどにより、故障の原因になります。



※付属の乾電池は動作チェック用となっております。
ご使用の際は新品電池に入れ替えてからご使用ください。

■電池が消耗すると表示部に電池交換表示(Lo)が表示されます。
この場合には「⏻ボタン」を押して電源を切ってください。
その後、使用推奨期限内の新しい乾電池(2本すべて)と交換してください。

※電池残量が低下すると、液晶部分の色が変化することがありますが、電池を交換していただければ元に戻ります。

禁止	新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂などをおこし破損やけがの原因となります。

オートパワーオフを設定する


本製品は、電池を節約するために同じ表示が3分間続くと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を備えています。

(1)⏻ボタンを押して電源を入れます。
「HELLO」が表示され、約3秒後に「0g」が表示されます。
※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。

(2)Tボタンを約5秒間長押しします。
現在のオートパワーオフ時間(秒)が表示されます。


(3)Mボタンを押すごとに「オートパワーオフ時間」が変更できます。
※60/120/180はそれぞれオートパワーオフ時間(秒)を示します。
0はオートパワーオフ機能が無効になります。

(4)⏻ボタンを押すと「PASS」が表示され、電源が切れます。



地域を設定する

使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。
緯度によって異なる重力加速度の影響を補正し、正確に測定できるように、
以下の表を参照してお住いの地域を設定してください。
※工場出荷時は「n9」に設定されています。



(1)⏻ボタンを押して電源を入れます。
「HELLO」が表示され、約3秒後に「0g」が表示されます。
※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。

(2)Mボタンと Tボタンを同時に押します。
現在、設定されている「地域番号」が表示されます。


(3)Tボタンを押すごとに「地域番号」が変更できます。

(4)「地域番号」を変更した後、Mボタンを押すと
設定が変更できます。

地域番号	地域
1	北海道（道北地方、 道東地方）
2	北海道（道央地方、 道南地方）
3	岩手県、青森県
4	秋田県
5	宮城県、山形県
6	茨城県、福島県、新潟県
7	栃木県、富山県、石川県
8	千葉県、埼玉県、群馬県、長野県、岐阜県、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
9	東京都（八丈、小笠原支庁管内除く）、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、滋賀県、三重県、大阪府、奈良県、和歌山県
10	東京都（八丈、小笠原支庁管内に限る）、徳島県、香川県、高知県、愛媛県、福岡県、大分県、宮崎県、熊本県、佐賀県、長崎県、鹿児島県（薩摩地方に限る）
11	鹿児島県（薩摩地方を除く）
12	沖縄県
13	工場初期設定

使用方法

■ 通常計量




(1)⏻ボタンを押して電源を入れます。
「HELLO」が表示され、約3秒後に「0g」が表示されます。
※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。

(2)計量物を載せると容器の重さが表示されます。


(3)計量物を降ろし、⏻ボタンを押すと表示が消えます。
※最大計量範囲(3000g)を超えると [0_Ld] が表示されます。

■ 追加計量(0表示風袋引き機能)




(1)⏻ボタンを押して電源を入れます。
「HELLO」が表示され、約3秒後に「0g」が表示されます。
※電源を入れるときは計量皿の上に何も載せないでください。

(2) 容器を載せると容器の重さが表示されます。



(3)Ⓣボタンを押すと「0g」と表示されます。

(4) 計量物を載せると計量物だけの重さが表示されます。



(5) 計量物と容器を降ろすと、容器の重さがマイナスされ、Ⓣボタンを押すと「0g」と表示されます。

(6)⏻ボタンを押すと表示が消えます。

製品仕様

型式	L-3300
計量範囲	1g~3000g
目量（最小表示）	1g
電源	単4形乾電池（R03、AAA）×2本
オートパワーオフ	0秒/60秒/120秒/180秒から選択可能
本体寸法	約W106×D127×H18mm
重量	約175g（乾電池含まず）
生産国	中国
輸入事業者/ 販売事業者	株式会社キングジム 〒101-0031　東京都千代田区東神田二丁目10番18号 フリーダイヤル（全国共通）**0120-79-8107**

計量精度

本製品は、JIS B 7613に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。
はかられた重さに対して下表の範囲まで精度を保証します。

（使用温度：23℃±5℃、湿度：50%±20%の場合）

計量範囲	計量精度
1g～750g以下	±2g
750g超え3000g以下	±3g

本製品は、ご家庭での使用を主な目的としています。
品物の売買取引など、業務用としてはご使用いただけません。
公にそのものの目方を証明する場合は、本製品をご使用にならないでください。

正
家庭用
経済産業省令
適合マーク

アフターサービスについて



（1）保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などのご記入をお確かめになり、保証規定をお読みいただき、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間となります。

（2）修理を依頼されるとき

「販売店」、「ご注文番号」をご確認のうえ、「メールもしくはLINE」にて、弊社お問い合わせ先までご連絡ください。

保証規定

1.正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
保証書、ご購入履歴をご確認の上でお買い上げの販売店までご連絡ください。

2.保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

(1) 使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障および損傷
(2) お買い上げ後の浸(冠)水、塩害、落下、衝撃、圧力等による故障および損傷
(3) 火災、地震、水害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
(4) 商品が使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの(中古品)であった場合
(5) 本体内蔵部品の消耗、摩耗、損傷
(6) 本製品以外の消耗品や部品の使用に起因して生じた商品の故障および損傷

3.同梱付属品、別売品の保証、修理は承っておりません。

4.保証期間内であるか否かにかかわらず、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、お客様が商品を使用することによって発生した直接損害、または間接的もしくは波及効果による損害、無体財産に関する損害、使用利益、および得べかりし利益の損失等に対して、当社は一切責任を負わず、また当社に故意または重大な過失がある場合には、商品代金を限度額としてのみ、これを賠償する責を負うものとします。

5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

6.本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

商品に関するお問い合わせはお買い上げモールの店舗または
E-Mail、公式LINEよりお願いいたします。

※ご連絡の際は、ご購入モール・ご注文番号・購入日の情報をお手元に
ご用意いただくとスムーズです。

E-mail:
info@latuna.jp

LINE公式
アカウント

LATUNA32
Latuna公式
Instagram

新商品や便利な
使い方に
関する情報を
お届けします♪

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031