Latuna

**取扱説明書**
**(保証書付き)**

# Good Night Light mini

## L-8200

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をご使用のときは、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、すぐにお手にできる場所に保管し、紛失しないようご注意ください。

## 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高温·多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用·保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところで使用·保管してください。
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
- 発煙·焦げ臭いなどが発生したとき直ちにACアダプター(付属なし)をコンセントから抜き、電源スイッチを押して使用を中止してください。
- 布や紙など燃えやすい物を本照明器具にかぶせないでください。火災の原因になります。
- 本製品は日本国内専用です。This product is for use only in Japan.

## 1.安全上のご注意　必ずお守りください!

本書では、お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。
ご使用のときは必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。
⃠ は、してはいけない「禁止」の内容です。
❗ は、必ず実行していただきたい「強制」の内容です。

**⚠ 警告**　この表示を守らずに誤った使い方をすると、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

- ⃠ 付属のUSB ケーブルを使用して充電してください。指定の方法以外では充電しないでください。漏液·発熱·破裂·発火の原因となります。
- ⃠ 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。破裂·火災·感電の原因となります。
- ⃠ 本製品を分解、または改造しないでください。故障·火災·感電の原因となります。
- ⃠ 本製品を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えないでください。破損することがあり火災·感電の原因となります。
- ⃠ 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下)、高温多湿やほこりの多い場所での本製品の使用や放置、保管をしないでください。
  発熱·破裂·発火の原因となります。
- ❗ 充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電を止めてください。漏液·破裂の原因となります。
- ❗ 使用中に万一、煙が出る、においがする、異音がするなどの状態が見られる場合は、すぐに電源を切り、充電中であれば充電ケーブルを本製品から抜き使用を中止してください。発熱·破裂·発火·火災·発煙の原因となります。


## 2.取扱い上のご注意

- 本製品を拭く際は、乾いた柔らかい清潔な布をお使いください。ベンジン、アルコール、シンナーなどの化学製品は使用しないでください。
- バッテリーには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、本体の交換が必要です。劣化したバッテリーを使用し続けると発熱·破裂·発火の原因となります。なお、寿命は使用状態によって異なります。
- 長期間使用しない場合は、高温多湿を避けて保管してください。また、バッテリーの劣化を防ぐため3ヶ月に一度充電してください。
- 充電ケーブルを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- 本製品は防水·防塵仕様ではありません。
- 本製品の廃棄方法については、各自治体の指示に従ってください。

## 3.製品仕様

| | |
|---|---|
| 品　　番 | L-8200 |
| 光　　源 | LED |
| 明 る さ | 約30～50lm |
| 照　　度 | 360lx(測定距離80cm) |
| 点灯モード | 単色カラー(7色)・自動切替(2種)・グラデーション |
| 電　　源 | リチウムイオンバッテリー(3.7V/1200mAh) |
| 充電入力 | DC 5V/1A |
| 消費電力 | 2.4W |
| 材　　質 | ABS樹脂 |
| 本体サイズ | 約幅72×奥行72×高さ72mm |
| 本体重量 | 約100g |
| 充電時間 | 約3～4時間 |
| 動作時間 | 約18～24時間(使用状況により異なります) |
| 充電ケーブル | 約1m(USB Type-A/Type-C) |

## 4.各部の名称



## 5.充電方法

1. 付属の充電ケーブルを充電ポートへ接続し、市販のACアダプタ(5V/1A)で充電してください。
2. 充電確認ランプが赤色に点灯します。
3. 充電が完了すると、充電確認ランプが消灯します。

※充電確認ランプが消えている場合は、充電が完了しています。

※充電しながら本体を点灯させることができます。

**⚠ 注意**

※急速充電規格には対応していません。5V/1A出力の電源をご使用ください。

※充電ができない場合は、本体保護機能が働いている場合があります。
電源を抜き、しばらくしてから5V/1A出力の電源で充電してください。

※充電が完了したらUSBケーブルを抜いてください。過充電はおやめください。

※周囲温度の影響により十分に充電できない場合があります。

※バッテリーは交換できません。ご使用回数が増えると、連続使用時間が短くります。

## 6.使用方法

### ■ 電源の入れ方

電源ボタン⏻またはタッチボタン☀を長押し(約3秒間)します。

### ■ 点灯･カラーパターン変更

タッチボタン☀をタッチすると、以下の3つのモードから選択可能です。

●モード選択：単色カラー(7色) ▶ 自動切替(2種) ▶ グラデーション

- 単色カラー(7色)：常時点灯する任意の色を7色から選択できます。
- 自動切替(2種)：フラッシュまたはブレスから選択できます。
  - フラッシュ：約2秒ごとに切替
  - ブレス：明暗を繰り返す
- グラデーション：滑らかに色が変化します。

※明るさは単色カラー(7色)のみで調整することができます。

### ■ 明るさの調整

単色カラー(7色)点灯時に電源ボタン⏻を短押しすると、明るさが3段階から選択できます。

### ■ 電源の消し方

電源ボタン⏻またはタッチボタン☀を長押し(約3秒間)します。

※再度、電源を入れた際は、前回終了パターンより点灯が開始されます。

## 7.故障かなと思ったら

| 現　象 | 原　因 | 対　処 |
|---|---|---|
| タッチしても<br>点灯しない/<br>切替わらない | 充電が不足している | 充電してください |
| | 手指以外のもので<br>操作している | 指で操作してください |
| 充電できない/<br>充電確認ランプが<br>赤色に点灯しない | ACアダプターが<br>正しく接続されない | 5V/1A出力の電源を<br>ご使用ください<br>急速充電規格には対応<br>していません |
| | 急速充電器などを<br>使用している | |
| バッテリーが<br>すぐに切れる | USB端子が汚れている | 端子を乾いた綿棒で拭き、<br>汚れを落としてください |
| | 点灯･カラーパターンの<br>変更を頻繁にしている | 単色カラー(7色)を選択<br>してください |
| 点灯が暗く感じる | 明るさ調整ができていない | 電源ボタンで明るさを<br>調整できます |

## 8.お問い合わせ

商品に関するお問い合わせはお買い上げモール店舗またはE-Mail、公式LINEよりお願いいたします。

※ご連絡の際は、ご購入モール･ご注文番号･購入日の情報をお手元にご用意いただくとスムーズです。

E-mail:
info@latuna.jp

LINE公式
アカウント

LATUNA32
Latuna公式
Instagram


# 株式会社キングジム

〒101-0031 東京都千代田区東神田二丁目10番18号



※「Latuna」、「ラチュナ」は株式会社キングジムの商標です。

※ 本製品の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

# 保証規定

1.正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
保証書、ご購入履歴をご確認の上でお買い上げの販売店までご連絡ください。

2.保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

(1) 使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障および損傷
(2) お買い上げ後の浸(冠)水、塩害、落下、衝撃、圧力等による故障および損傷
(3) 火災、地震、水害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
(4) 商品が使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの(中古品)であった場合
(5) 本体内蔵部品の消耗、摩耗、損傷
(6) 本製品以外の消耗品や部品の使用に起因して生じた商品の故障および損傷

3.同梱付属品、別売品の保証、修理は承っておりません。

4.保証期間内であるか否かにかかわらず、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、お客様が商品を使用することによって発生した直接損害または間接的もしくは波及効果による損害、無体財産に関する損害、使用利益、および逸失利益を含む一切の損害について、当社は責任を負いません。
また当社に故意または重大な過失がある場合には、商品代金を限度額としてのみ、これを賠償する責を負うものとします。