


# ノートパソコンスタンド (折畳式)

foldable laptop stand

NPS30




## 取扱説明書

- 01 製品仕様
- 02 各部名称
- 03 同梱品
- 04 注意事項
- 05 使用方法


## 01 製品仕様

品名	ノートパソコンスタンド(折畳式)
品番	NPS30
外寸	展開時：約180(W) x 248(D) x 119(H)mm 折畳時：約44(W) x 127(D) x 21(H)mm
質量	約190g
材質	アルミニウム、TPU、シリコーン
対応サイズ	11~15.6インチノートパソコン・タブレット
耐荷重	5kg


## 02 各部名称



## 03 同梱品



ノートパソコンスタンド(折畳式) × 1



収納ポーチ × 1  
取扱説明書 × 1

## 04 注意事項

この度は、ノートパソコンスタンド(折畳式) NPS30をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は、必ず本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●本製品のご使用により生じた製品やその他の機器への損害に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

●本製品のご使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業の利益損失など)に対し、当社では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

●本製品の分解、改造、修理を行わないでください。

●ひび割れなどを発見した場合、使用を中止してください。事故の原因になります。

●可動部位に指などを挟まないようにしてください。けがのおそれがあります。

●高いところから落とさないでください。故障や破損の原因になります。

●対応サイズ(11~15.6インチノートパソコン・タブレット)以外のものや、耐荷重を超えるものに使用しないでください。故障や破損の原因になります。

●直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。

●キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。

お客様相談室 ☎ 0120-79-8107

携帯電話からの場合 0570-06-4759 (通話料お客様負担)

株式会社キングジム

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031  
<https://www.kingjim.co.jp/>

## 05

### 使用方法


**⚠ 可動部位に指などを挟まないようご注意ください。**

#### 使用上のご注意

- ノートパソコン・タブレットの落下や、過度に荷重をかけないように十分ご注意のうえ、ご使用ください。
- 角度調整後は必ず安定していることをご確認のうえ、ご使用ください。
- ノートパソコン・タブレットの形状や画面を開く角度によっては安定しにくい場合があります。
- 必ず平らな場所に設置してください。
- 勢いよく開いたり閉じたりしないようご注意ください。


①

スタンドを取り出します。




②

矢印に従って外側に開きます。




③

真っ直ぐになるように最後までしっかり開きます。




④

矢印に従ってサポートプレートを開きます。




⑤

サポートプレートが真っ直ぐになるように最後までしっかり開きます。




⑥

図の矢印を押して角度調整アームを下げる  
と、サポートレバーが自動的に降りてきます。  
希望の位置にくるよう、サポートレバーを  
調整します。




⑦

平らな場所に置き、ストッパーの角度を調整して使用してください。



#### ※角度調整アームの閉じ方

サポートレバーを指で押し上げると、自動的に角度調整アームも上がって閉じるようになっています。



サポートレバー