

# TEPRA

## PRO

### インデックスラベル 取扱説明書



このマークのついた  
ラベル作成機以外に  
は使用できません。

#### 「テプラ」PRO本体の指定方法

- 「インデックスラベル」をご使用の際は「テプラ」PRO本体の「特殊フォーム：見出し」または「ビジネスフォーム：インデックス」をご使用ください。
- 「特殊フォーム：見出し」または「ビジネスフォーム：インデックス」のない「テプラ」PRO本体をお使いの場合は、下表の印刷行・文字サイズを指定して「インデックスラベル」をご使用ください。

■対応表（【文字】：文字を入力 / 【-】：何も入れない / 【スペース】：スペースを入力）

機種名	SR370・330	SR610X・626・616 510・535	SR606・515	SR717・707
縦・横	たて書き	たて書き	たて書き	たて書き
文字サイズ	4行－均等4a 1・4行目入力	3行－同小3b 1・3行目入力	4行－i 1・4行目入力	5－8行 5行 2・4行目入力
定長	3.2cm	3.2cm	3.2cm	3.0cm
余白	極少	極少	極少	極少
入力内容	1行目	文字	文字	—
	2行目	—	—	文字
	3行目	—	文字	—
	4行目	文字	文字	文字
	5行目			スペース

※上記内容は5～6山インデックス用です。インデックスの見出し山の数によって、定長の指定を変更してください。

※行数・文字サイズの指定方法は、「テプラ」PRO本体の取扱説明書をご覧ください。


※このデータをファイルに保存しておくと、次回から指定が不要となります。

- Windows向けラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」の場合は、テープ幅を「インデックス用」に指定してください。iOS/Android、macOS向けアプリ「TEPRA LINK 2」とiOS/Android向けアプリ「Hello」ではアプリに搭載しているラベルデザインをご使用ください。

## ラベルの貼り方


### 【インデックスの見出し山に貼る】

1. ラベルをミシン目で折り曲げる。
2. 裏紙をミシン目まではがし、折り曲げる。
3. 裏紙の折り曲げた箇所を見出し山端部に合わせ、ラベルのミシン目側から貼り付ける。
4. 残りの裏紙をはがし、ラベルを折り返しながら、ミシン目側から貼り付ける。



### 【書類へ直接貼る】

1. ラベルをミシン目で折り曲げる。
2. 裏紙をミシン目まではがし、折り曲げる。
3. 紙の端部にラベルを4mm以上貼り付ける。  
※使用中にラベルが抜け落ちることがありますので、4mm以上の貼り付けをおすすめします。
4. 残りの裏紙をはがし、ラベルを折り返しながら、ミシン目側から貼り合わせる。



## 使用上のご注意

- インデックスなどに貼り合わせやすいようミシン目が入っています。
- ミシン目を切り裂かないでください。
- ミシン目の上には印刷できません。
- 貼り合わせ方によっては、ラベル端面が凹凸になることがあります。
- 紙やPP製のインデックスなどにご使用ください。
- 凹凸が激しいところに貼るとはがれます。
- ミシン目が若干中心からずることがあります。
- 人体、生き物、公共の場所や他人の持ちものなどに貼らないでください。
- 開封後は、高温多湿、直射日光、ホコリの多い場所を避けて保管し、お早めにご使用ください。

フリーダイヤル(全国共通) **ナットクのパートナー**  
**お客様相談室** ☎ **0120-79-8107**

FAXからの場合 **0120-79-8102**  
携帯電話からの場合 **0570-06-4759** ※通話料お客様負担  
受付時間：平日（月～金曜日）午前 9:00～午後 5:00

**KING JIM**

**株式会社キングジム**

東京都千代田区東神田二丁目10番18号 ☎ 010-0031  
<https://www.kingjim.co.jp/>