

【お知らせボイス（GV10）電池寿命について】

本製品は最大 180 秒の音声録音・再生が可能です。また、人感センサーの ON/OFF の切替もおこなうことができます。使用状況にあわせてご活用ください。

●音声 が 10 秒間録音されている場合

		人感センサー	
		ON 10 秒の音声を 1 日あたり 30 回再生した場合	OFF “10 秒の音声再生→30 秒停止”を繰り返し
音量	中	約 165 日	約 130 日
	最大	約 80 日	約 70 日

●音声 が 180 秒間録音されている場合

		人感センサー	
		ON 180 秒の音声を 1 日あたり 30 回再生した場合	OFF “180 秒の音声再生→30 秒停止”を繰り返し
音量	中	約 12 日	約 12 日
	最大	約 5 日	約 5 日

※人感センサーOFF時は空白時間（30 秒）が必ず入ります。

※以下の場合には、オプション品の AC アダプタの接続による使用を推奨します。

- ・長期間使用する場合
- ・大音量で使用する場合
- ・長めの音声再生で使用する場合

※電池が消耗すると正面の LED が赤く点滅します。そのまま使い続けると音が途切れたり、異音が発生しますので、すみやかに新しい電池と交換してください。