



ワードリーダー「イミシル」撮影方法について

ワードリーダー「イミシル」
Imisiru

撮り方ポイント 1

本体の持ち方、被写体との距離



- 両手で固定して撮影すると手振れも抑えられます。グリップ(電池部分)をしっかり握って撮影してください。
- ピントが合う高さは 8cm ~ です。小さい文字はボタン を使用して、撮影する文字サイズを調整してください。
- ※手振れやピンボケで撮影すると文字認識の精度が落ちます。

撮り方ポイント 2

撮影エリアについて

[]の中に文字を入れて、先頭文字の始まりに ◀ を合わせてください。




※ [] に文字の高さを合わせる必要はありません。[] のサイズより文字を小さめに撮影すると読み取りやすくなります。

撮り方ポイント 3

LED ライトの活用

撮影環境が暗いと認識しにくいことがあります。その場合は LED ライトをオンにして撮影してください。



※光沢紙などでは LED ライトが反射することがあります。その場合は反射が文字にかからないようにして撮影してください。

撮影エリアから文字がはみ出している

撮り方 NG



- [] から文字がはみ出してしまうと認識できません。[] 内に文字が収まるように撮影してください。

先頭文字があっていない

撮り方 NG


◀ の上に先頭文字がない場合、空白のエリアから認識されるため誤認識する可能性があります。



先頭文字の上に ▶ を重ね合わせてください。

LED ライト点灯時の反射

撮り方 NG



文字の上に反射が映り込んでしまうと、うまく認識できません。反射が文字にかからないようにして撮影してください。