

TEPRA Lite

LR5E Panduan Penggunaan

Daftar Isi

- Unit utama “TEPRA” Lite
- Panduan Penggunaan (Dokumen ini dilengkapi dengan garansi)

Terima kasih telah membeli LR5E “TEPRA” Lite.

Harap baca panduan ini dengan cermat sebelum menggunakan produk ini dan gunakanlah dengan benar.

Di samping itu, panduan ini juga berfungsi sebagai sertifikat garansi. Simpanlah di tempat yang bisa Anda lihat kapan saja dan jangan sampai hilang.

Pita “TEPRA” Lite adalah kertas peka-panas.

Dalam lingkungan di dalam ruang secara umum (suhu dan kelembaban normal, 500 lux pada lampu neon), label bertahan sekitar 1 tahun, tapi label ini tidak cocok di lokasi yang mendapatkan cahaya kuat seperti cahaya matahari langsung, lokasi basah, atau lingkungan dengan suhu dan kelembaban tinggi. Di samping itu, harap diketahui bahwa permukaan pita dan karakter yang tertulis padanya akan kehilangan warna jika label digosok dengan benda keras.

- Gunakan hanya pita “TEPRA” Lite dan “coharu”.
- Ingat bahwa jika perangkat ini digunakan di dekat televisi, radio, atau penerima lainnya, perangkat dapat menyebabkan kebisingan.
- Kami telah mengupayakan segala cara demi akurasi dokumen ini, namun jika Anda menemukan kesalahan, harap beri tahu kami.
- Nama perusahaan dan produk dalam dokumen ini merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan masing-masing.

Spesifikasi utama

Input	Input teks Bahasa Inggris
Karakter	8 karakter tiap tampilan LCD Monokrom 1 baris
Jumlah maksimum karakter input	62
Karakter terpasang	759 Huruf Bahasa Inggris dan angka 62 Simbol dan ikon 697
Metode pencetakan	Pencetakan termal
Lebar cetak	sekitar 9 mm (180 dpi • 64 dot)
Pita yang didukung	Pita “TEPRA” Lite dan selotip khusus “coharu”
Catu daya	Baterai alkalin AAA x 4
Dimensi	+/- 90 x 115 x 37 mm
Bobot	+/- 195 g (tidak termasuk pita dan baterai)
Lingkungan pengoperasian	15 - 35°C, kelembapan relatif 30 - 80% (pengembunan tidak diperbolehkan)
Lingkungan penyimpanan	-10 - 55°C, kelembapan relatif 5 - 80% (pengembunan tidak diperbolehkan)

Peringatan tentang keselamatan Taati selalu peringatan ini!

Peringatan berikut ini harus selalu diikuti untuk mencegah cedera terhadap pengguna dan orang lain, serta kerusakan terhadap aset.

- Tingkat cedera dan kerusakan akibat penggunaan yang tidak benar karena mengabaikan instruksi yang ditampilkan adalah sebagai berikut.

Bahaya

Hal ini menunjukkan peringatan bahwa penggunaan yang tidak benar “dapat menyebabkan kemungkinan kematian atau cedera serius yang cenderung segera terjadi”.


Peringatan


Hal ini menunjukkan peringatan bahwa penggunaan yang tidak benar “dapat menyebabkan kematian dan cedera serius”.


Perhatian

Hal ini menunjukkan peringatan bahwa penggunaan yang tidak benar “dapat menyebabkan cedera atau kerugian fisik”.

- Ikon berikut ini membedakan peringatan yang harus diikuti.

 Label ini menunjukkan bahaya, peringatan, atau perhatian yang harus diindahkan.

 Label ini menunjukkan operasi yang dilarang.

 Label ini menunjukkan operasi yang wajib.

Bahaya

[Penanganan baterai]

- Jika larutan alkalin dari baterai masuk ke mata Anda, kebutaan atau cedera lain dapat terjadi. Jika ini terjadi, jangan gosok mata Anda, melainkan cuci segera dengan banyak air keran yang bersih, lalu carilah bantuan medis.

Peringatan

[Penanganan baterai]

- Penggunaan baterai yang tidak benar dapat menyebabkan kebocoran, panas berlebih, dan ledakan yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan peralatan. Gunakan baterai dengan benar, seperti yang dijelaskan di label dan peringatan yang tertulis di kemasan.

- Jangan gunakan baterai bersama-sama dengan baterai lama atau mencampur baterai dari merek yang berbeda. Perbedaan karakteristik ini dapat menyebabkan kebocoran, panas berlebih, dan ledakan.

- Jika produk ini tidak digunakan dalam waktu lama atau baterainya habis, keluarkan dari perangkat. Gas yang dihasilkan dalam baterai dapat menyebabkan kebocoran, panas berlebih, dan ledakan yang dapat merusak produk.

Perhatian

[Pita “TEPRA” Lite]

- Tergantung pada bahan permukaan rekat seperti vinil klorida yang terdiri atas plastisizer, kondisi lingkungan, atau keadaan penempelan label, lem dari label dapat merekat pada dan merusak permukaan rekat. Ingat bahwa kami tidak bertanggung jawab dalam bentuk apa pun atas segala kerusakan atau hilangnya pendapatan akibat hal ini.

[Lain-lain]

- Jangan menginjak, menetes, atau menghantam produk ini atau memberikan tekanan atau goncangan mekanis yang kuat, membiarkannya basah, atau membongkar atau mengubahnya. Melakukan hal itu dapat menyebabkan kegagalan fungsi, kebakaran, atau sengatan listrik.

- Jangan mengoperasikan produk ini dengan cara apa pun yang tidak ditemukan dalam panduan ini. Melakukan hal itu dapat menyebabkan kecelakaan atau kegagalan fungsi.

- Jangan sentuh segala bagian di outlet pita selama pencetakan atau operasi pemotongan. Jari Anda dapat terpotong.

Buang baterai bekas sesuai dengan hukum dan peraturan setempat distrik area Anda.

Gunakan hanya baterai Alkalin AAA. Baterai isi ulang tidak dapat digunakan.

Pernyataan Kepatuhan FCC

Untuk Pengguna di Amerika Serikat

Catatan: Catatan: Peralatan ini telah diuji dan ternyata mematuhi batasan untuk perangkat digital Class B, sesuai Aturan FCC Bagian 15. Batasan ini didesain untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan yang merugikan dalam instalasi di tempat tinggal. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan instruksi, dapat menyebabkan gangguan merugikan terhadap komunikasi radio. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan gangguan merugikan terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna diminta untuk mencoba mengoreksi gangguan dengan salah satu atau lebih dari tindakan berikut:

- Ubah arah atau pindahkan antena penerima.
- Jauhkan jarak antara peralatan dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke outlet di sirkuit yang berbeda dari tempat penerima terhubung.
- Minta bantuan pihak toko atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Peringatan: Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh produsen dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Pembuangan Peralatan Elektrik & Elektronik Lama (Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lain dengan sistem pengumpulan terpisah) Untuk Pengguna Eropa



Label tong sampah beroda yang dicoret yang dapat ditemukan pada produk Anda menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang melalui aliran limbah rumah tangga biasa. Untuk mencegah kemungkinan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, harap pisahkan produk ini dari limbah lainnya untuk memastikan bahwa produk dapat didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan. Untuk rincian lebih lanjut tentang fasilitas pengumpulan yang tersedia silakan hubungi kantor pemerintah setempat atau pengecer tempat Anda membeli produk ini.

Informasi ini hanya berlaku untuk pelanggan di Uni Eropa, terhadap limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE, waste electrical and electronic equipment) dan transposisi undang-undang, dan mengimplementasikannya ke dalam berbagai sistem hukum nasional, dan untuk pelanggan di negara-negara di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) yang menerapkan peraturan setara. Untuk negara lainnya, silakan hubungi pemerintah setempat untuk menginvestigasi kemungkinan daur ulang produk Anda.

Jika pesan ini muncul

Baterai lemah Baterai telah habis. Matikan daya dan ganti semua baterai dengan yang baru.

Panas berlebih! Printhead terlalu panas. Hentikan mencetak untuk sementara (+/- 5 menit).

Pemecahan Masalah






Tidak ada yang ditampilkan saat Anda menekan .

- **Apakah baterai sudah dipasang dengan benar?** Jika baterai dipasang terbalik, daya tidak akan hidup.

- **Apakah baterai sudah habis?** Jika baterai habis, daya tidak akan hidup. Ganti semua baterai dengan yang baru.


Produk tidak beroperasi dengan normal.

- “TEPRA” Lite mungkin mengalami kegagalan fungsi karena listrik statis atau penyebab lain. Jika produk tidak beroperasi dengan baik, mulailah prosedur berikut.

- 1 Tekan  untuk mematikan daya.
- 2 Saat menekan  dan , tekan .
- 3 Saat “Reset defaults?” ditampilkan, tekan .






Jika pencetakan melemah

Gunakan kapas bayi dengan lembut untuk mengusap printhead hingga bersih.



Jika margin depan dan belakang pita memiliki panjang yang berbeda

Sesuaikan panjang margin belakang. Nilai yang disesuaikan dipertahankan bahkan setelah daya dimatikan.

- 1 Dengan daya mati, tekan  sambil menekan .
- 2 Jika “End margin” ditampilkan, tekan   berulang-ulang dan pilih margin akhir yang diinginkan (-5 mm hingga +5 mm).
- 3 Tekan .

Layanan purna jual

Garansi

Periksa apakah toko dan tanggal pembelian telah dimasukkan dengan benar di garansi, lalu terima dari toko tempat Anda membeli.

Baca garansi dan rincian ketentuan garansi, lalu simpan garansi dengan hati-hati.

Perbaikan

Perbaikan dilakukan dalam masa garansi sesuai dengan ketentuan garansi.

Harap bawa produk dan garansi ke toko tempat Anda membeli.

Setelah akhir masa garansi, jika produk dapat diperbaiki, produk akan diperbaiki Sesuai permintaan & akan dikenakan biaya.

Harap bawa produk ke toko tempat Anda membeli.

Jika produk ini diperbaiki atau diperiksa, data yang disimpan akan dihapuskan. Harap dimaklumi.

PRODUSEN

KING JIM CO., LTD.

No.10-18, 2-chome Higashi-Kanda, Chiyoda-ku Tokyo, 101-0031 JAPAN

Telepon:+81-3-3864-0808 <http://www.kingjim.co.jp/english>

Importir dan Pertanyaan

Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan terkait layanan purna jual, silakan hubungi toko tempat Anda membeli atau Departemen Layanan Pelanggan kami.

INDONESIA P.T. KING JIM INDONESIA Jakarta Sales Office

Gardenia Boulevard JL.Warung Jati 12, Lt.3C

Pejaten Jakarta Selatan 12510 Indonesia

Telephone : +(62)21-29048707

E-mail : sales@kingjim.co.id

Ketentuan garansi

1. Jika produk ini rusak selama masa garansi dalam operasi normal seperti yang ditunjukkan pada label peringatan di unit utama dan dalam Penggunaan, produk akan diperbaiki secara gratis di toko tempat Anda membeli. Jika produk diperbaiki atau diperiksa, file, data, yang telah disimpan akan dihapuskan. Harap dimaklumi.
2. Jika produk ini rusak selama masa garansi, tempelkan garansi ke produk ini dan bawa ke toko tempat Anda membeli. Kami akan memperbaiki produk secara gratis.
3. Jika Anda tidak dapat membawa produk ke toko tempat Anda membeli, misalnya karena Anda telah pindah atau produk adalah hadiah, tanyakan kepada agen impor.
4. Selama masa garansi, perbaikan akan dikenakan biaya untuk kasus-kasus berikut.
 - (1) Kegagalan fungsi atau kerusakan karena kesalahan penggunaan atau perbaikan atau perubahan yang tidak benar
 - (2) Kegagalan fungsi atau kerusakan karena produk jatuh setelah membeli
 - (3) Kegagalan fungsi atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, kerusakan karena banjir, petir, atau bencana alam lainnya, polusi, atau tegangan yang tidak normal
 - (4) Kegagalan fungsi atau kerusakan karena penggunaan selain aplikasi penggunaan umum (misalnya, penggunaan komersial berkepanjangan)
 - (5) Jika garansi tidak ditunjukkan
 - (6) Jika tanggal pembelian, nama pelanggan, atau nama toko tidak ditulis di sertifikat garansi ini atau diubah
 - (7) Keausan, kegagalan fungsi, kerusakan, atau hilangnya produk, perlengkapan isi ulang, atau alat pemotong yang dijual secara terpisah
5. Dokumen ini berlaku hanya di negara/wilayah pembelian.
6. Sertifikat garansi ini tidak akan diterbitkan kembali. Simpanlah dengan cermat.

Sertifikat garansi ini menjanjikan perbaikan tanpa biaya berdasarkan periode waktu dan syarat yang dinyatakan. Oleh sebab itu, isi garansi ini tidak membatasi hak hukum pelanggan.

Jika Anda menginginkan perbaikan, silakan bawa produk dan sertifikat garansi ini ke toko tempat Anda embeli dan mintalah mereka memperbaiki.

Garansi

Nama produk	LR5E “TEPRA” Lite
Masa garansi	1 tahun dari tanggal pembelian produk
	Tanggal pembelian Bulan Tanggal Tahun

Pelanggan	Nama
	Alamat
	Nomor telepon

No. Seri

Nama toko

